

SICHERHEITS- und WARNHINWEISE

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Einbau und Betrieb gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Amphibien-/Reptilienverlusten und/oder zu Schäden an diesem Gerät u.ä. führen.
2. Dieses Gerät ist nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit erheblich eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten zu gebrauchen, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt oder ihnen wurde der Gebrauch des Gerätes durch eine Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, erklärt. Kinder sollten immer unter Aufsicht stehen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. VORSICHT: Bei An/Abbau von Teilen oder bevor Geräte installiert, gewartet oder angefasst werden, immer den Stecker vom Stromnetz trennen. Nicht am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen. Immer am Stecker anfassen und herausziehen. Bei Nichtbenutzung eines Gerätes muss es vom Stromnetz getrennt sein.
4. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen. Aus Sicherheitsgründen sollten stromführende Geräte im Terrarium generell mit einem vorgeschalteten FI-Schutzschalter betrieben werden.
5. Dieses Heizkabel ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen es der Witterung oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist.
6. Achten Sie darauf, dass das Wärmekabel sicher installiert ist, bevor es in Betrieb genommen wird.
7. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss ein Kabel geeigneter Leistung benutzt werden. Ein Verlängerungskabel mit einer kleineren Ampere- oder Wattzahl als das Gerät kann sich überhitzen.
8. Das Anschlusskabel und der Stecker dieses Gerätes können nicht ausgewechselt werden; wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, sollte das Gerät weggeworfen werden.
9. Niemals das Heizkabel ziehen, quetschen, knicken oder anderweitig mechanisch beschädigen.
10. Brenn- und entflammbare Materialien, sowie Einbauten, die einen Hitzestau verursachen können, sind aus der unmittelbaren Umgebung des Heizkabels zu entfernen.
11. Gegen Beschädigung des Heizkabels durch eingesetzte Futtertiere ist Vorsorge zu treffen. Das Gleiche gilt für die Terrarientiere. Beschädigte oder defekte Heizkabel müssen sofort außer Betrieb gesetzt werden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Nehmen Sie das Heizkabel aus der Verpackung und untersuchen Sie, ob das Kabel und der Stecker unversehrt sind. Das Heizkabel kann innen oder außerhalb Ihres Terrariums verwendet werden. **WICHTIG:** Verändern Sie das Heizkabel nicht und schneiden Sie es nicht durch. Tauchen Sie das Kabel nicht in Wasser.

Den Terrarienboden nicht mit wärmeisolierenden Substraten abdämmen. Bei Verlegung des Kabels im Terrarium ist die Substratschicht so zu wählen, dass kein Hitzestau entstehen kann. Grundsätzlich gilt: Um weniger Hitze zu erzeugen, legen Sie die Schlaufen weiter auseinander. Um mehr Hitze zu erzeugen, legen Sie die Schlaufen enger aneinander. Verlegen Sie das Kabel nie übereinander oder gekreuzt. Verlegen Sie das Kabel mit mindestens 3 cm Abstand zwischen den einzelnen Schlaufen. Das Heizkabel nie ungeschützt und lose verlegt betreiben. 100 W Heizleistung pro m² dürfen nicht überschritten werden. Stellen Sie die Seitenkanten des Glasterrariums bei Verlegung unter dem Terrarium niemals auf das Heizkabel. Erhöhen Sie das Terrarium immer mit Gummifüßen (z.B. Bump-Ons). So kann überschüssige Wärme entweichen und Beschädigungen an Kabel, Terrarium, Tieren, Ihrer Einrichtung usw. vermieden werden.

Beobachten Sie die Temperatur in Ihrem Terrarium immer mithilfe eines Thermometers. Sie müssen den Temperaturbereich kennen, der für die Arten, die Sie halten, geeignet ist. Richten Sie immer eine kalte Zone für die Thermoregulierung Ihrer Tiere ein.

Eine regelmäßige Kontrolle der Substrattemperatur ist unbedingt erforderlich. Bei dieser Kontrolle sind mehrere Messpunkte zu überprüfen. Temperaturfühler von verwendeten Thermostaten sind an der wärmsten Stelle zu positionieren.

Die Bedienungsanleitung und der Kaufbeleg sind sorgfältig aufzubewahren.

Hinweis: Die ersten ca. 1,8 m des Kabels mit Stecker sind das „kalte Anschlusskabel“.

Wartungs- und Reinigungsanleitung: Das Heizkabel sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder ähnliches. Trennen Sie das Heizkabel immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder neu verlegen.

GARANTIE: Für dieses Produkt gibt es eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler für eine Dauer von 6 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg. Die Garantie ist auf die Reparatur oder den Austausch der Einheit beschränkt und deckt nicht den Verlust oder die Beschädigung von belebten oder unbelebten Dingen ab. Diese Garantie ist nur gültig für die oben aufgeführten Betriebsbedingungen, für die die Einheit vorgesehen ist. Diese Garantie gilt nicht, wenn die Einheit unvernünftig genutzt, falsch installiert, vernachlässigt, verändert oder falsch verwendet wurde. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.